

# Pflege-Anweisung für geölte Parkett- und Holzfußböden gemäss DIN 18356

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben sich für einen dauerhaften, natürlichen und wertvollen Parkett- bzw. Holzfußboden entschieden. Damit das natürliche, ästhetische Aussehen des Holzes verstärkt, und die Pflege und Reinigung erheblich erleichtert wird, wurde Ihr Parkett gerade mit dem hochwertigen **BLUMOR NATURÖL (B622)** oder **BLUMOR NATURÖL-EXTRA (B625)** behandelt.

Durch diese Ölbehandlung wurde das Holz geschützt und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Schmutzwasser in die Holzporen.

Die Ölbehandlung ist eine handwerkliche Arbeit. Dadurch bedingt, können kleine Störungen in der Oberfläche in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen vorhanden sein. Auf die Haltbarkeit des Parkettsbodens hat dies keinen Einfluss.

Trotz dieser Ölbehandlung unterliegt ihr Fußboden, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. Hierfür sollte das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet werden.

## EINIGE ANWEISUNGEN UND HINWEISE

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß der DIN 18356 Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzpflasterarbeiten, die mit einem Pflegemittel auf Ölbasis gepflegt werden.

Holz ist ein Naturprodukt...

Durch Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchte kommt es zum Arbeiten von Holz. (Quellen und Schwinden des Holzes). So kann es bei zu trockener Umgebungsluft, besonders während der Heizperiode im Winter und bei beheizten Fußbodenkonstruktionen, zu einer Fugenbildung kommen. Dies ist ein natürlicher, holzeigener Prozess!

Um Schaden zu vermeiden und die Fugenbildung so gering wie möglich zu halten, sollte die relative Luftfeuchte kontrolliert und zwischen 55 und 65% gehalten werden und die Raumtemperatur bei ca. 18-20°C liegen. Dieses Raumklima ist auch für das Wohlbefinden der Bewohner vorteilhaft.

Ferner werden so im Holz auftretende Spannungen auf ein Minimum begrenzt. Besonders während der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von elektrischen Luftfeuchtenregulatoren, da herkömmliche Wasserverdunster i.d.R. nicht ausreichen.

## IN DEN ERSTEN 10 TAGEN

In diesem Zeitraum härtet das **NATURÖL (B622)** oder **NATURÖL-EXTRA (B625)** aus. Je mehr der geölte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der geölte Oberfläche. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 10 Tagen erfolgen.

In den ersten 10 Tagen sollten einige Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

- Keine schweren Möbel umstellen.
- Keine Teppiche auf das Parkett legen.
- Die Füße von Tischen und Stühlen mit Filz oder einem anderen Schutz unterlegen.

## NACH 10 TAGEN

### Die Unterhaltspflege

Die mit **NATURÖL (B622)** oder **NATURÖL-EXTRA (B625)** behandelten Böden regelmäßig entstauben (Besen oder Staubsauger). Je nach Benutzung der Räume, kann diese Pflege täglich vorgenommen werden. Bei starken Verschmutzungen kann der Boden gelegentlich durch nebeufeuchtes Wischen mit einer mit **BLUMOR REINIGUNSSSEIFE (B624)** verdünnten Lösung (250 ml in ca. 10L Wasser geben) erfolgen. Keine Flüssigkeiten auf der Fläche austrocknen lassen, möglichst sofort aufwischen.

### Die Vollpflege

Die mit **NATURÖL (B622)** oder **NATURÖL-EXTRA (B625)** behandelten Parkettböden werden mit dem **BLUMOR SPEZIAL-PFLEGEÖL (B627)** gepflegt. Ist Ihr Boden mit **NATURÖL (B622)** behandelt worden, so kann auch das **BLUMOR PFLEGE-NATURÖL (B623)** angewandt werden. Die Anwendung ist die gleiche.

## PFLEGE-ANWEISUNG FÜR GEÖLTE PARKETT- UND HOLZFUSSBÖDEN

Auf dem sauberen und trockenen geölten Parkett das **SPEZIAL-PFLEGEÖL (B627)** zerstäuben (Handzerstäuber) und nach und nach mit einem trockenen, fusselfreien Baumwolltuch gleichmäßig einpolieren. Die zersprühte Schicht sollte sehr fein sein (1 Liter) für 25 bis 30 qm. Um das Anwenden zu vereinfachen, sollte die Oberfläche nach und nach kleinflächig bearbeitet werden. Stellenweise Ausbesserungen können direkt imprägniert und mit einem Baumwollentuch gebohnt werden.

Die Benutzung einer Bohnermaschine mit 3 rotierenden Bürsten oder einer Profi-Einscheibe maschine, versehen mit einem beigen Pad, erleichtert die Pflege.

Diese ähnelt dann einer Spray-Methode: Das Polieren geht schneller, und die mechanische Reinigung ist verstärkt.

Wird das **SPEZIAL-PFLEGEÖL (B627)** nach und nach einpoliert (Baumwolltuch oder Bohnermaschine), so erhält man ein schönes, gleichmässiges Aussehen der Holzmaserungen ohne überstehende Reste auf der geölten Oberfläche.

Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung. Ca. 1 bis 2 mal im Monat. Der Boden sollte nicht "mager" aussehen. Dieses in der Anwendung einfache und wirtschaftliche Schutzsystem wurde für alle geölten Parkettböden entwickelt. Es wird die Lebensdauer Ihres geölten Parkett- oder Holzfußboden mindestens verdoppeln.

**Wichtig:** Auf Hölzern, die zuvor mit der **BLUMOR HOLZBEIZE (B65/B66)** gebeizt worden sind, wird sich je nach Verkehr und Verschleiß der Farbton mit der Zeit ändern. Um eine vollkommene Dauerhaftigkeit zu erhalten, sollte die Pflege sorgfältig und regelmäßig durchgeführt werden.

Wird der Parkettboden sehr stark beansprucht, so kann die regelmäßige Pflege durch die Anwendung einer neuen Schicht **NATURÖL (B622)** oder **NATURÖL-EXTRA (B625)** vervollständigt werden. (Ein sorgfältiges Einpolieren von Hand oder mit der Maschine sollte folgen).

Je häufiger der Boden gepflegt wird, desto leichter wird die Unterhaltsreinigung.

Während der Trocknung den Fußboden nicht betreten.

**SPEZIAL-PFLEGEÖL (B627)** ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig. Den Behälter sowohl vor der Anwendung als auch während der Benutzung schütteln. Vom Pflegen eines Parketts bei einer Temperatur unter 12°C wird abgeraten. Nur in gut belüfteten Räumen anwenden. Pflanzen, Aquarien und Haustiere sollten vor den beim Auftragen entstehenden, lösemittelhaltigen Gerüchen geschützt werden. Feuerstellen ausschalten, nicht rauchen.

**Achtung:** Getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).

Die mit Öl getränkten Lappen oder Pads mit Wasser abspülen, bevor sie entsorgt werden.

Keine Rückstände in die Kanalisation gelangen lassen.

### EINIGE RATSCHLÄGE

- Granulat, Sand, o.ä. sofort entfernen, für Sauberlaufzonen außerhalb der geölten Flächen sorgen.
- Vorsicht bei Pfennigabsätzen oder Schuhsohlen, in die sich Steinchen eingetreten haben.
- Möbelrollen müssen geeignet sein: Sie müssen eine ausreichend große, weiche Auflagefläche haben, entsprechend der DIN 68 131 Typ W (weich). Besser noch ist der zusätzliche Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen.
- Geeignete Filzgleiter unter Möbelfüßen können Druckstellen und Oberflächenverletzungen vermeiden.
- Keine Leitern mit defekten oder zu kleinen Auflageflächen benutzen: Stets ausreichend schützende Teppichläufer unterlegen.
- Gummiartige Möbelfüße, Schaumrücken von Teppichböden o.ä. können zu einer dauerhaften Oberflächenverfärbung führen.
- Pflanzentöpfe niemals direkt auf die Holzoberfläche setzen (Kondenswasser aus der Raumluft).
- Für Unterlüftung sorgen.
- Keine feuchten Tücher auf die versiegelte Fläche legen, Putzweimer, o.ä. nicht stehen lassen, Flüssigkeiten sofort aufwischen.
- Staubsaugerbodenbürsten dürfen keine scharfen Kanten haben. Keine Klopfsauger oder rotierende Bürstensauger verwenden.
- Heizkörper und Wasserinstallationen regelmäßig auf Dichtheit überprüfen.
- Keine Dampfreiniger verwenden, Mikrofasern u. scharfe (Konzentrat-) Reiniger vermeiden.
- Klebeband kann die Oberfläche beschädigen.
- Keine silikonhaltigen Dichtstoffe, Füllmassen oder Polituren verwenden, auch nicht in angrenzenden Bereichen, da Haftungsprobleme bei späteren Renovierungen auftreten können.



Parkettlacke

® **BLUMOR LACKE GmbH**  
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405  
www.blumor.de

Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen